Actualización de mapas en el dispositivo de Garmin

Creación de una cuenta de myGarmin™

Si no dispones de una cuenta de myGarmin, crea una antes de registrar el dispositivo.

1. Visita http://my.garmin.com.
2. Haz clic en **Crear nueva cuenta**.
3. Introduce la información necesaria.
4. Haz clic en **Condiciones de uso** y **Declaración de privacidad**, y lee los acuerdos.
5. Selecciona la casilla de verificación **Acepto las Condiciones de uso y la Declaración de privacidad** y haz clic en **Siguiente**.
6. Selecciona la casilla de verificación junto a cada tipo de comunicación a la que deseas suscribirte.
7. Haz clic en **Realizar la suscripción** para suscribirte a los tipos de comunicación seleccionados o en **Anular la suscripción** para omitir todas las suscripciones.

Iniciarás sesión en tu cuenta de myGarmin automáticamente.

Registro del dispositivo

1. Visita http://my.garmin.com e inicia sesión en tu cuenta de myGarmin.

NOTA: si no dispones de una cuenta de myGarmin, haz clic en **Crear nueva cuenta** para crear una cuenta.

2. Conecta el dispositivo al ordenador. Consulta el manual del usuario del dispositivo para obtener más información.

NOTA: para buscar el manual del usuario del dispositivo, visita www.garmin.com/support y haz clic en **Product Documentation**. Introduce la información que sea necesaria y selecciona el manual el idioma que prefieras.

3. En la pestaña Inicio, haz clic en **Regístrarse**.
4. Selecciona el tipo de dispositivo que quieres registrar.
5. Asegúrate de que tienes los elementos recomendados y haz clic en **Continuar**.
6. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el registro.

Compra de actualizaciones de mapas

Puedes comprobar si hay actualizaciones disponibles para compra, para tus dispositivos registrados.

1. Visita http://my.garmin.com e inicia sesión en tu cuenta de myGarmin.
2. Haz clic en la ficha **misMapas**. Los mapas instalados actualmente y las actualizaciones disponibles aparecen junto a cada uno de tus dispositivos registrados.

NOTA: si aparece "Actualización gratuita disponible" junto a un dispositivo, significa que ese dispositivo cumple los requisitos para obtener una actualización de mapas gratuita. Puedes descargar la actualización gratuita de myGarmin. Consulta Descarga de actualizaciones de mapas para obtener más información.

3. Haz clic en **Actualización disponible**, si aparece, para ver las actualizaciones de mapa disponibles para compra de tu dispositivo.
4. Haz clic en **Añadir al carro de la compra** para adquirir una actualización y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la transacción.

Descarga de actualizaciones de mapas

Puedes comprar actualizaciones de mapas o descargar actualizaciones gratuitas desde la cuenta de myGarmin.

1. Conecta el dispositivo al ordenador. Consulta el manual del usuario del dispositivo para obtener más información.
2. Visita http://my.garmin.com e inicia sesión en tu cuenta de myGarmin.
   En la ficha Inicio aparecerán notificaciones que te informarán de los mapas adquiridos recientemente y de las actualizaciones gratuitas disponibles.
3. Selecciona una opción:
   - Para descargar una actualización gratuita, haz clic en **Pedir ahora**, en la ficha Inicio y ve al paso 4.
   - Para descargar una actualización adquirida recientemente, haz clic en **Añadir a dispositivo** y ve al paso 7.
4. Haz clic en **Obtener actualización gratuita**.

5. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Descargar** y haz clic en **Siguiente**. Ve al paso 6.
   - Selecciona **Disco** y haz clic en **Siguiente** para que te enviemos la cartografía en CD o DVD. Sigue las instrucciones incluidas en el disco cuando lo recibas.
6. Escribe la clave del producto y haz clic en **Continuar**.
7. Si aparece "Actualizando el software del dispositivo", lee el acuerdo y haz clic en **Aceptar el acuerdo** para actualizar el software del dispositivo a la nueva versión. Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para completar la actualización de software.
8. Haz clic en **Descargar**.

La aplicación Garmin Map Update comenzará a descargarse. Guarda este archivo en una ubicación que recuerdes fácilmente, como el Escritorio.

Utiliza la aplicación Garmin Map Update para instalar las actualizaciones de mapas.

Instalación de actualizaciones de mapas

Antes de instalar una actualización de mapas, debes descargar la aplicación Garmin Map Update. Consulta la página 1 para obtener más información.

1. Conecta el dispositivo al ordenador. Consulta el manual del usuario del dispositivo para obtener más información.
2. Ejecuta la aplicación Garmin Map Update:
   - En un ordenador Windows, haz doble clic en **GarminMapUpdateX.X.exe**.
   - En un ordenador Mac, haz doble clic en **GarminMapUpdateX.X.dmg** y, a continuación, en **Garmin Map Update.app**.
3. Selecciona el dispositivo que deseas actualizar, si es necesario, y haz clic en **Continuar**.
4. Selecciona la casilla de verificación para aceptar el acuerdo de licencia y haz clic en **Continuar**.
5. Introduce la clave del producto, si es necesario, y haz clic en **Continuar**.

NOTA: si la clave del producto no aparece automáticamente, puedes verla iniciando sesión en tu cuenta de myGarmin. Haz clic en la ficha **misMapas** y, a continuación, haz clic en **Detalles** junto a la actualización de mapas que deseas instalar.

Aparecerá una de las siguientes páginas:

- Si el dispositivo está listo para la actualización de mapas, aparecerá "Listo para actualizar los mapas". Ve al paso 6.
- Si el dispositivo no tiene espacio de almacenamiento suficiente, aparecerá una ventana emergente preguntando si deseas realizar una copia de seguridad de los datos y borrarlos del dispositivo. Ve al paso 7.

6. Si aparece "Listo para actualizar los mapas" selecciona una opción:
   - Haz clic en **Continuar** para instalar la región de mapas recomendada en el dispositivo.
     Aparecerá una página mostrando el progreso de la instalación. El proceso de instalación puede tardar varias horas. Ve al paso 10.
   - Haz clic en **Avanzadas** para seleccionar una región de mapas o para instalar los mapas en el ordenador. Ve al paso 8.
7. Si aparece una ventana emergente preguntando si deseas realizar una copia de seguridad de los datos y borrarlos del dispositivo, selecciona una opción:
   - Haz clic en **Sí** para borrar la música y las imágenes almacenadas del dispositivo. Selecciona la casilla de verificación **Guardar música e imágenes en mi ordenador** para guardar los elementos en el ordenador antes de borrarlos del dispositivo.
   - Haz clic en **No** para mantener la música y las imágenes almacenadas en el dispositivo.
8. En la página de opciones avanzadas, selecciona una región de mapas que instalar. La cobertura de la región de mapas seleccionada se muestra en el mapa gráfico.
9. En la página de opciones avanzadas, selecciona el destino en el que quieres instalar la actualización de mapas y haz clic en **Aceptar**.

NOTA: al instalar los mapas en el ordenador, podrás usar el producto de mapas con el software de mapas de Garmin, como MapSource®, BaseCamp™ y MapInstall™. La instalación de mapas en el ordenador aumentará el tiempo necesario para descargar e instalar las actualizaciones.

- En un ordenador Windows, selecciona **Instalar sólo en el dispositivo**, **Instalar en el dispositivo y el ordenador** o **Instalar sólo en el ordenador**.
- En un ordenador Mac, selecciona o elimina la selección de la casilla de verificación **Instalar también el mapa para usarlo en el Mac**.

Aparecerá una página mostrando el progreso de la instalación. El proceso de instalación puede tardar varias horas.

10. Cuando finalice la instalación, haz clic en **Continuar**.
11. Haz clic en **Salir**.

Tus actualizaciones de mapas están ahora instaladas y listas para usarse.